

重量 | 91 g

外型尺寸 |

W 8.4 x H 7.8 x D 2.7 (cm)

使用電池 |

4號AAA鹼性電池3顆(本產品不附屬電池，電池需自行購買)

各部名稱

- ① 機殼
- ② 螢幕
- ③ 出聲孔
- ④ 模式開關 (MODE LOCK/UNLOCK)
- ⑤ 聲控及震動開關 (SENSOR ON/OFF)
- ⑥ 系統重置
- ⑦ 調整 (下)
- ⑧ 調整 (上)
- ⑨ 設定 (SET)
- ⑩ 功能選擇鍵 (MODE)
- ⑪ 腳架



聲寶股份有限公司 台灣桃園市龜山區大寮村廣興路26號 [0800-005438] 免付費專線：0800-005438 [0800-005438] 免付費專線：0800-005438
【請至本公司網站查詢】 <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取，
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO

聲寶炫彩聲控時計 使用說明書

PY-Z804EL

User Manual

主要功能

- 萬年曆時鐘
- 華氏/攝氏溫度計
- 七彩背光功能
- 每日鬧鈴
- 倒計時
- 聲音/震動感應控制

感應部分功能

當SENSOR撥動開關在ON位置時，當時鐘感應到聲音或震動時會做出如下反應：

- MODE開關在LOCK位置時：時鐘感應到聲音或震動時，LCD背光顏色變化，模式不轉換。
- MODE開關在UNLOCK位置時：時鐘感應到聲音或震動時，LCD背光顏色變化，模式轉換。

連續兩次感應的時間最小間隔為0.5秒，感應間隔時間過短或持續住手抓住時鐘會使時鐘感應動作錯誤動作。

當SENSOR撥動開關在OFF位置時，聲音/震動感應功能無效。

時間設置順序

在時間模式，按[▲]或[▼]鍵選擇12小時制和24小時制顯示模式。在時間模式，按[SET]鍵3秒鐘進入時間設置狀態，並且小時開始閃爍。按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住鍵不放則進入快調狀態）。

再按[SET]鍵開始閃爍，按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住鍵不放則進入快調狀態）。再按[SET]鍵返回時間模式。

鬧鈴時間設置順序

在鬧鈴模式下按[SET]鍵3秒鐘進入鬧鈴設置狀態，並且鬧鈴小時開始閃爍，按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快調狀態）。

再按[SET]鍵開始閃爍，按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快調狀態）。

再按[SET]鍵返回鬧鈴模式按[▲]或[▼]鍵開啓或關閉鬧鈴。鬧鈴鈴聲為Beep聲，鬧鈴時間為一分鐘。時間到時背光燈亮。同時顏色1秒變化1次。

當在響鈴時受到聲音/震動感應或按除[SET]鍵外的任意鍵則結束本次鬧鈴，進入貪睡功能。貪睡標誌顯示。

三分鐘後響鈴。鬧鈴時按[SET]鍵只結束鬧鈴，不進入貪睡狀態。

貪睡鬧鈴響開時若受到聲音/震動感應或按除[SET]鍵外的任意鍵則結束，進入下一次貪睡。貪睡狀態時按SET鍵則取消貪睡。

日期設置順序

在日期模式，按[SET]鍵3秒鐘進入日期設置狀態，並且年開始閃爍

按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快調狀態）。

再按[SET]鍵開始閃爍，按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住鍵不放則進入快調狀態）。

再按[SET]鍵開始閃爍，按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住鍵不放則進入快調狀態）。

再按[SET]鍵返回日期狀態。

功能畫面選擇

開機後屏幕全顯兩秒鐘並有B聲，然後進入時間模式，顯示12:00。模式轉換順序，按[MODE]鍵依次顯示

時間模式→溫度模式→日期模式→倒計時模式→鬧鈴模式

溫度顯示設置

在溫度顯示模式，按[▲]或[▼]鍵可選擇攝氏度或華氏度顯示。

倒計時設置

在倒計時模式，按[SET]鍵3秒鐘進入倒計時設置狀態，並且倒計時開始閃爍

再按SET鍵月開始閃爍，按[▲]或[▼]鍵進行調整（按住[▲]或[▼]鍵不放則進入快調狀態）。倒計時的最大設置範圍是180分59秒。

再按[SET]鍵返回倒計時模式。在倒計時模式，按[▲]或[▼]鍵能開始或暫停倒計時。

當倒計時到零時，會響鬧提醒。鈴聲為Beep聲，鬧鈴時間為60秒。

時間到時背光燈亮，同時顏色1秒變化一次。

其他

鬧鈴鈴聲與倒計時鈴聲不同。鬧鈴鈴聲是每秒四聲Beep聲，倒計時鈴聲是每秒兩聲Beep聲。

當SENSOR撥動開關撥到ON位置時，產品的耗電量會增加，電池使用壽命會相應縮短。

如果在任何模式下設置狀態無按鍵超過一分鐘，則保存當前設置並退出設置狀態。

當屏幕顯示黯淡或背光亮度不足時請更換電池，本產品使用三顆AAA電池。

注意事項

本產品如有異常時，請將電池拔出
絕對不要自行拆開外殼進行修理。

進口/服務商：晶寶國際行銷有限公司

地址：臺北縣三蘆市河邊北街236號1樓(茂盛大樓) 售後服務專線：02-2975-0099

